

# Reinigungs- und Pflegeanleitung

## für fugenlose Beläge auf Microzementbasis

Sie haben sich für einen fugenlosen Belag auf Microzementbasis entschieden, einen hochwertigen, handgefertigten Designbelag für Oberflächen, die wirken. Wie alle dekorativen Materialien, bewahrt auch dieser Belag seine ursprüngliche Schönheit am besten, durch sorgfältige und sachgerechte Pflege. Diese Anleitung beantwortet Ihre Fragen bezüglich der Reinigung und Pflege Ihrer fugenlosen Oberflächen.

### Vorbeugende Massnahmen

Der Einsatz einer Sauberlaufzone (Schmutzfangmatte) im Eingangsbereich ist empfehlenswert und schützt zu 85 % vor Nässe und Schmutzeintrag.

Das Anbringen von Filzgleitern an Stühlen, Tischen, Barhockern, Sofas, Sesseln, Vasen und anderen Dekorationsgegenständen schont den Boden und sind zwingend.

### Reinigungsmittel

Verzichten Sie ganz auf stark alkalische, ätzende, lösungsmittelhaltige oder alkoholhaltige Produkte! Starke Reinigungs- und Entkalkungsmittel sind nur verdünnt anzuwenden (Verhältnis 1 : 10). Körnige Mittel vermeiden, sie verletzen nach einiger Zeit die Versiegelung. Führen Sie keine Dampfreinigung durch und verwenden Sie keine Bürstenmaschinen, da die mechanische Belastung zu Veränderungen der Optik führen kann. Die Flächen weisen eine gute Beständigkeit gegen eine grosse Auswahl von Reinigungsprodukten auf, die im Haushalt und in der Berufswelt üblich sind. Eine Reinigungsempfehlung finden Sie auf der Rückseite

### Einfach gepflegt

Es genügt, Boden und Wände mit sauberem Wasser und weichen Schwämmen oder Tücher (Mikrofaser-Tücher können Kratzer verursachen) zu reinigen.

Reinigungsmittel müssen nur bei starker Verschmutzung benutzt werden.

Nassbereich: Um Kalkrückstände zu mindern, spülen Sie den Belag nach der Dusche mit kaltem Wasser ab und trocknen mit einem Tuch nach. Verwenden Sie für den Duschboden einen geeigneten Wasserschieber.

Entkalkungsmittel sparsam und nur verdünnt einsetzen, als Alternative verwenden Sie Essigwasser. Wichtig Kalkreiniger und Essigwasser nie eintrocknen lassen, immer sofort mit viel Wasser nachspülen.

### Worauf zu achten ist

Obwohl der Belag keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten sofort aufgewischt werden. Wenn Wasser, oder allgemeine Flüssigkeiten, nicht verdampfen und dadurch längere Zeit (Dauernässe) auf die Versiegelung einwirken (Duschmittel, Duftöle, Pflanzenwasser), kann die Versiegelung aufweichen und fleckig werden. Platzieren Sie deshalb Fressnäpfe und Blumentöpfe leicht erhöht über den Boden, damit Luft zirkulieren und sich somit kein Kondenswasser bilden kann. Haarfärbungsmittel, Café, Curry, Safran, Öl usw. können bei längerer Einwirkungszeit die Versiegelung angreifen und verfärben. Nach dem Kochen sollte die Küchenrückwand somit gleich mit Wasser und einem leichten Reinigungsmittel gereinigt werden.

### Wir sind für Sie da

Die meisten Schäden, einschliesslich Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht werden, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält dadurch ihre ursprüngliche, glatte und hygienische Oberflächenbeschaffenheit zurück.

## **Reinigungsanleitung für Boden und Wandflächen aus Beton Ciré, Naturfloor und Sika EmotionFloor**

### **Einpflügen**

Vor der ersten Benützung, jedoch frühestens 7 Tage nach der Versiegelung, muss nach der Reinigung die Einpflüge appliziert werden. Die Einpflüge dient als Schmutzschleuse und schützt den Boden.

Den Boden mit Neutec LT 142 und Wasser gleichmässig, leicht feucht mit dem Wischmop oder Lappen aufbringen

Dosierung LT 142 mit Wasser 1:3

### **Reinigungsablauf bei schwachen Verschmutzungen**

1. Leichte Verschmutzungen mit Besen oder Staubsauger aufnehmen.

2. Feuchtreinigung mit Acrylreiniger Neutec LT 107 (Pfützenbildung vermeiden).

Dosierung: LT 107 mit Wasser 1:40 bis 1:200

### **Reinigungsablauf bei starken Verschmutzungen**

1. Lose Ablagerungen mit Besen oder Staubsauger aufnehmen.

2. Altec T 111 in Sprayer abfüllen. Mischverhältnis: 1:20, 1 Liter Wasser mit ½ Deziliter Altec T 111 mischen.

3. Produktmischung Altec T 111 mit Sprayer auf zu bearbeitenden Boden leicht feucht auftragen.

4. Den mit Altec T 111 eingespritzten Boden mit Wischmop und sauberem Wasser reinigen

5. Unterhaltspflege mit LT 142 ausführen

### **Urinstein, Wassertropfen, Kalk**

Für leichte Kalkrückstände oder für die Unterhaltsreinigung kann Satec LT 71 verwendet werden.

Dosierung LT 71 mit Wasser 1:10 bis 1:50

Für stärkere Kalkablagerungen kann Satec LT 3 verwendet werden.

Dosierung: LT 3 mit Wasser 1:20

**Die Reiniger LT 71 und LT 3 dürfen nicht eintrocknen, ansonsten kann es zu Fleckenbildung kommen**

### **Küchenrückwände**

Feuchtreinigung mit Acrylreiniger Neutec LT 107

Dosierung: LT 107 mit Wasser 1:40

Grundreinigung bei starker Verschmutzung: Altec T 111 in Sprayer Füllen.

Mischverhältnis: 0,5 Deziliter T 111 auf 1 Liter Wasser.

Einspraysen, einwirken lassen und anschliessend unter Zugabe von Wasser reinigen. Nach der Grundreinigung sollte die Unterhaltspflege mit LT 142 ausgeführt werden.

### **Unterhaltspflege (Böden, Wände und Küchenrückwände)**

alle 3 - 4 Monate nach der Reinigung, LT 142 leicht feucht mit dem Wischmop oder Lappen aufbringen

Dosierung LT 142 mit Wasser 1:3

Wenn Sie sich an diese Reinigungsanleitung halten, werden Sie lange Freude an Ihrem fungeunfähigen Belag haben.

Reinigungsmittel können jederzeit unter [www.maler-kessler.ch](http://www.maler-kessler.ch) nachbestellt werden.